

## Правила розміщення вигрібної ями

На жаль, не всі приватні будинки, мають вихід до міських комунікацій. У деяких районах досі відсутня мережа центральної каналізації. Саме тому багато власників змушені вирішувати це питання самостійно. Виходом з такої ситуації є самостійне оснащення ділянки вигрібною ямою, відстійником або септиком. У разі порушення пунктів санітарних норм при проектуванні та будівництві вигрібної ями експлуатація її потім може привести до безлічі проблем і чималих штрафів. Саме питання правильного розміщення та облаштування вигрібних ям стало актуальним для клієнтів Роздільнянського МЦ з приходом теплої пори року.

Порядок розміщення вигрібних ям встановлено Державними санітарними нормами та правилами утримання територій населених місць, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України 17 березня 2011 року N 145 (далі – Норми) та Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92\*\*, затверджені наказом Держкоммістобудування від 17 квітня 1992 р. N 44 (далі ДБН 360-92\*\*).

Так, вигрібна яма (вигріб) – це інженерна споруда у вигляді поглиблення в землі, виконана *зводотривкого матеріалу*, призначена для збирання та зберігання рідких відходів, наземна частина якої обладнана *щільно прилягаючою кришкою та решіткою* для відокремлення твердих відходів.

Роботи з влаштування вигрібної ями починаються з вибору *місця її розміщення*. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань **не менше 20 м**. Місце розміщення вигребу на присадибній ділянці та відстань від нього до власного житлового будинку визначає власник цього будинку з додержанням правил добросусідства. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території присадибної ділянки повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань **не менше 20 м**, відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути **не менше 50 м**. При цьому слід враховувати напрямок схилу ділянки.

**Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку.** Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується. Вигреби необхідно очищати у міру їх заповнення. **Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на території приватних володінь, а також використання їх як добрива в сільському господарстві забороняється.**

При влаштуванні ями необхідно передбачити вільний доступ до неї асенізаційної машини. Яма повинна перебувати на глибині **не більше 3 м**, оскільки спеціальний шланг, який використовують асенізатори, не дістане до дна і не зможе провести очищення від продуктів життєдіяльності.

У разі використання **залізобетонних або азбестоцементних** труб при прокладанні **водопроводу** відстань між ним і вигрібною ямою повинно бути **не менше 5 метрів**. Якщо **водопровід** прокладений з використанням **чавунних труб діаметром менше 200 мм**, відстань до вигрібної ями може бути значно менше - **1,5 метра**, якщо ж діаметр **чавунних труб перевищує 200 мм**, відстань від водопроводу до вигрібної ями повинна становити **не менше 3 метрів**.

**Газові труби** рекомендується розташовувати на відстані **не менше 5 метрів** від вигрібної ями

**Зауважте!** Для того, щоб побудувати вигрібну яму, необхідно отримати дозвіл. Для цього потрібно звернутися із заявою (зверненням) до органів місцевого самоврядування. Потім, після отримання дозволу, Вам потрібно погодити влаштування вигрібної ями з санепідемстанцією та виготовити проектну документацію на влаштування вигрібної ями.

За більш детальною інформацією звертайтеся до Роздільнянського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги за адресою: м. Роздільна, вул. Незалежності (Свердлова), 2. Тел.: (04853) 5-04-43, 5-03-66. E-mail: rozdilna.odesa@legalaid.gov.ua.